



# CE 78 Fugenfüller



## Technisches Merkblatt:

### Produktbeschreibung:

Semin Fugenfüller CE 78 ist eine universell einsetzbare Spachtelmasse auf der Basis von vergüteten Natur Gipsen. Mit einer Verarbeitungszeit von 0,5 bis 24 Stunden und den speziellen Produkteigenschaften ist CE 78 im Trockenbau für alle Kantenausbildungen und Plattendicken sowie als Fugenfüller mit Gewebeeinlage nachweislich geeignet. (Technisches Gutachten Nr. 9/95/565, vom 4.09.95. Sachbearbeitung und Makierungsbescheinigung AT C.S.T.B. 20.565.)

### Anmach und Verarbeitungszeit:

- Für die Verarbeitung von 25 kg ca. 10,5 – 11 l sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen.
- Pulver langsam in und kaltes Wasser einstreuen und sahnig-steif anmischen.
- Per Hand oder maschinelles anmischen möglich.
- Verarbeitungszeit bei 20 °C von 0,5 bis 24 Stunden.
- Angesteiftes Material nicht mehr mit Wasser verdünnen. Gefahr von Fugenrissen.
- Materialverbrauch: ca. 300g/m<sup>2</sup>.

### Verarbeitungshinweise:

- Längsfugen ausfüllen, flächenbündig abziehen und den Bewährungsstreifen einbetten.
- Querkanten werden mit Bewährungsstreifen in einer ca. 1mm starken Spachtelschicht ohne sofortiges Nachspachteln eingebettet.
- Je nach auszuführender Oberflächengüte erfolgt die Verarbeitung in mind. Zwei / drei Arbeitsgängen
- Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C verarbeiten.

## Vorteile:

- Kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis).
- Knollenfreies anmischen.
- Sahnig geschmeidige Konsistenz.
- Gutes Haftvermögen.
- Ansatzloses Ausspachteln.
- Optimale lange Abbindezeit.
- Leicht schleifbar.
- Weißes aufrocknen.

## Lieferform:

25 Kg Sack Semin CE 78 (50 Sack pro Palette).

5 Kg Sack Semin CE 78 (200 Sack pro Palette).

## Lagerung:

Säcke innen trocken und auf einem Holzrost lagern. Beschädigte und angebrochene Ware luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 9 Monate.

## Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Gipskartonplatten müssen bewegungsfrei auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Bereich der Fuge staubfrei sein. Größere Fehlstellen sind mit Semin CE 78 Fugenfüller zu verfüllen. Vorgefüllte Fugenbereiche müssen durchgetrocknet und angeglichen sein. Platten erst nach Estrich-Verlegung verspachteln. Bei Tapezierarbeiten ist zu beachten das nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeigneten Kunstharzen verwendet werden. Wesentliche Änderungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind zu vermeiden.

*Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.*

Fa. Semin SAS 1,rue de la Care- F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER, Tel. 0033 382835357, Fax. 0033 382839333, mail@semin.com

