

VERLEGEANLEITUNG

Unterdeck- und Unterspannbahn

WÜTOP® Trio Strong SK



Die WÜTOP® Trio Strong SK von unten nach oben parallel zur Traufe verlegen. Die Befestigung der Dachbahn erfolgt z.B. mit Schlagtackern im oberen Drittel des Überlappungsbereiches. Diese Befestigung erfolgt verdeckt und eine Mindestbreite der Überlappung von 10 cm (Markierungsstreifen) ist einzuhalten. Schließlich wird die Dachbahn mit der Konterlatte fixiert.

Für die Verklebung der Selbstklebestreifen den Trennfolienstreifen abziehen und die Überlappung auf der ganzen Fläche fest andrücken. Auf ausreichenden Anpressdruck achten. Die zu verklebende Fläche muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Auch Kondensatbildung ist zu vermeiden. Vertikale Stöße werden mit Wütop®-Klebstoff bzw. Eurasol®-Klebeband (siehe ergänzende Produkte) verklebt.

An Durchdringungen (Kamine, Dachflächenfenster, Leitungen usw.) die Bahn mind. 2 cm über die Oberkante der Konterlatte hochziehen und dicht mit Wütop®-Klebstoff abdichten, dabei auch die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffes beachten. Oberhalb von Durchdringungen mit mehr als 50 cm Breite sind Querrinnen oder Ableitwinkel im Gefälle anzubringen, Dachflächenfenster sind nach Herstellerrichtlinien auszuführen.

Bei vollsparrengedämmten Dächern kann die Dachbahn über den First hinweg verlegt werden, dann ist eine Überlappungsbreite von mind. 20 cm einzuhalten. Bei hinterlüfteten oder nicht voll gedämmten Dächern endet die Bahn mind. 5 cm vor dem First und eine ausreichende Belüftung ist sicherzustellen.

Großflächige Beschädigungen müssen mit Originalfolienzuschnitten ausgebessert werden, kleine Beschädigungen können mit Klebedichtband behoben werden.

Spätestens 12 Wochen nach Verlegung der Dachbahn muss die Dacheindeckung erfolgen, um eine UV-Schädigung zu vermeiden. Gemäß ÖNORM B 4119 sind Nageldichtungen einzubauen, deren Breite der

Breite der Konterlatte entspricht bzw. bei breiteren Konterlatten mind. 70mm beträgt. Wird die Nageldichtung nicht mit der Unterdeckbahn verklebt, muss eine dauerhafte Pressung sichergestellt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Die zum Zeitpunkt der Verarbeitung geltenden Normen und der Stand der Technik sind zu berücksichtigen. Die Lagerung der Rollen erfolgt in trockener, lichtgeschützter Umgebung. Die WÜTOP® Trio Strong SK ist kein Notdach, d.h. sie übernimmt nicht die Funktion einer Dacheindeckung.

Ergänzende Produkte

Hammertacker ST54	0714 854
Anschlussklebstoff All-In-One Ecoline	0681 001 342
Klebstoff LuWi-Tack 525	0893 700 138/139
Dampfbremse / -sperre	0681 000 ...
Klebedichtband Eurasol MAX	0992 710 ...
Klebedichtband Eurasol Thermo HT	0992 720 ...
Nageldichtband PE	0875 850 003/004
Nageldichtmasse	0893 700 114

Rechtsbelehrung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.