Dichtungsband Flexband Easy Perfect außen SK/VSK



Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft für die Fugenabdichtung von anspruchsvollen Anschlüssen im Außenbereich.

Spezialklebstoff mit exzellenter Anfangs- und Endklebekraft

- Einseitig und wechselseitig verklebbar mit vollflächiger Selbstklebung und Selbstklebestreifen

Geprüfte Dichtungseigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Schlagregendicht bis 1200 Pa
- 12 Monate UV-beständig bei Freibewitterung

Liner geteilt mit Schlitzung

- Kein Vorstehen der Abdeckfolie, einfache Verarbeitung

Perfekte Anpassung an den Untergrund

- Dünn, weich und dehnfähig

Vliesoberfläche überputzbar, überspachtelbar & überstreichbar

Auch bei Kälte einsatzbereit

- Verarbeitung zu jeder Jahreszeit möglich

Farbe	Schwarz
Trägermaterial	Spezialvlies
Klebstoffbasis	Acrylat
Dicke	0,6 mm
Rollenlänge	30 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 45 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	1050 Pa/nach DIN EN 1027
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501
UV-Beständigkeit	12 Monate
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke max.	0,5 m
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,5 m/nach EN ISO 12572
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/trockene Lagerung, 20°C, im geschlossenen Original-Karton

Breite	Art.-Nr.	VE
70 mm	**0875 260 070**	4
90 mm	**0875 260 090**	3

Details/Anwendung

Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen im Außenbereich bei üblichen und erhöhten Anforderungen.

CL01_3004021465, Rev: 0.61, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung

Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Alle Untergründe müssen tragfähig und trocken sein, bei schwierigen und stark saugenden Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.
Fensterdichtband am Blendrahmen oder Blendrahmenrücken aufkleben und mit einer Andrückwalze gut festdrücken. Fenstermontieren und Anschlussfuge mit PU-Schaum ausschäumen.
Zur Montage am Mauerwerk vollflächig an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.

Die Beurteilung der tatsächlichen Haftfähigkeit im Anwendungsfall muss durch Eigen- bzw. Abziehversuche vor Ort erfolgen. In vielen Fällen kann auch ohne weitere Maßnahmen ein sehr gutes Verarbeitungsergebnis erzielt werden, wir empfehlen dennoch grundsätzlich die Verwendung eines Primers zur Untergrundvorbehandlung. Bei stark saugenden und anderen schwierigen Untergründen ist ein Primer zwingend zu verwenden.

CL01_3004021465, Rev: 0.61, Stand: 10. 10. 2026