

SunCare JetMatt



UV-LICHTSCHUTZ

Perfektion für helle Hölzer

Hochwertige, Hydro-High-Tech Lichtschutzlasur für die industrielle und manuelle Beschichtung von Nadelholz (Profilbretter, Platten, Innenausbau etc.) mit vorbeugendem Vergilbungsschutz. SunCare JetMatt zeichnet sich durch seine gute allgemeine chemische Beständigkeit aus und reduziert wirkungsvoll das Nachdunkeln von Holz, ohne das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu verändern.

2660.X SunCare JetMatt

2662.X SunCare JetMatt Malerqualität

2663.X SunCare JetMatt Plus - Die nächste Generation Vergilbungsschutz mit extra natürlicher Oberflächenoptik

Technische Daten

Inhaltsstoffe	PU-modifizierte Polymere mit Lichtschutz-Additiven
Viskosität	DIN 53211 4 mm: 35±5 s (Standard)
Dichte	1.00-1.15 kg/l, je nach Pigmentierung
VOC	<3% VOC
Verbrauch	Ca. 6 – 8 m ² /kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	Standardfarben: Farblos und weissliche Lasureinstellung 100, 200, 300, 400 & 500
Glanzgrad	Matt
Kennzeichnung	Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt der jeweiligen Variante. Die Konzentration der Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze und enthält keinen Filmschutzmittel.
Minergie	2660.X +2662.X.: Umwelt-Etikette UEII Kat. C-Minergie Eco konform 2663.X SunCare JetMatt Plus: Umwelt-Etikette UEII Kat. B-Minergie Eco konform

Anwendung

Systemaufbau	Deckenbereich & Innenausbau allgemein: 1 – 2x SunCare JetMatt - Zwischenschliff ist nicht nötig Wichtig: Es muss darauf geachtet werden, dass SunCare JetMatt gleichmässig aufgetragen wird, da unterschiedliche Schichtdicken zu lokalen Farbdifferenzen beim Holz führen können. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Immer gut aufrühren & Farbton kontrollieren.
Applikation	Unverdünnt streichen, rollen oder spritzen Bei grossen Flächen empfiehlt sich die Spritzapplikation.
Trocknung	Griffest nach: 2 – 3h Überstreichbar nach: 4 – 6h (20°C)
Gerätereinigung	Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalgebilde bei min. + 5°C. (Nach Überschreiten der Lagerzeit immer die Lichtschutzwirkung mit einem Probeanstrich testen.)

Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	Holzoberfläche: Grundsätzlich beeinträchtigen gehobelte Flächen und Quetschstellen die Haftung. Daher muss die Oberfläche vor der Applikation immer gut geschliffen werden (Korn 80). Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen. Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein.
Pflichten auf der Baustelle	Industriell beschichtete Holzwerkstücke sollten auf der Baustelle kontrolliert werden. Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen bei Exposition gemäss original Systemaufbau nachgestrichen werden (Schutz gegen Wasserpenetration).
Wichtiger Hinweis	Die Auftragsmenge und die Eigenfarbe des Holzes beeinflussen die resultierende Farbnuance. Das Produkt entfaltet seine Wirkung nur bei Applikation auf unbehandelter Holzoberfläche.
Entsorgung	Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden. Entsorgungscod: 08 01 12 / 08 01 15
Sicherheit	Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warmaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille) einzuhalten. Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosphäre abgegeben werden. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz
Produkt - Varianten	Industriequalität: 2660.X Malerqualität: 2662.X Plus: 2663.X

Produkt	ArtikelNr.	TM- Nr.	Verfasser	Druck-	Version	Ersetzt	Seite	Sprache
SunCare JetMatt	2660.X 2662.X 2663.X	60004	NB CD	29.05.20	20_05	Alle vorherigen	2/2	D

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.boehme.ch abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.